


bauer

**ВЕСЁЛЫЕ
ГОРКИ**
с кубиками

ИНСТРУКЦИЯ

Инструкция Нұсқаулық



Арт - 1131



2



1



2




1




14



4



1



2






1




1




1





3



4





5








8



9








11

12


13

14



15

16



17



18



1



1



1



1



4



1



19




20



21





Предупреждение! Детям младшего возраста при сборке может понадобиться помощь взрослых.



Официальный интернет-магазин
www.toysbauer.ru

Служба поддержки покупателей

  +7 (916) 005 46 88

Email support@toysbauer.ru